

如何注册第三方域名和在路由器上登录 DDNS 服务？

DDNS 也称为动态 DNS，即动态域名解析，指的是将变化的 IP 地址与固定的域名对应起来。TP-LINK 路由器提供 DDNS 功能，如果用户需要远程访问内网服务器，但是又没有固定公网 IP 地址，只需要在路由器上登录对应 DDNS 服务商的账号并设置虚拟服务器，就可以使用该域名访问内网服务器。

可参考下述步骤注册第三方域名并在路由器上登录 DDNS 服务：

一、 域名注册

企业路由提供花生壳动态域名、科迈动态域名、3322 动态域名服务，家用路由提供花生壳动态域名服务，可登录对应 DDNS 服务商官网进行域名申请。

(一) 花生壳域名注册

进入花生壳官网域名服务 (<https://domain.oray.com/>)，根据需求选择域名进行注册，并按照页面相关提示完成注册人信息填写和实名认证。



(二) 科迈域名注册

进入科迈官网 (<http://www.dns0755.net>)，点击“服务管理” — “添加域名

解析”，根据需求选择域名进行注册，并按照页面相关提示完成注册人信息填写和实名认证。



(三) 3322 域名注册

进入公云官网 (<http://www.pubyun.com/>)，点击“动态域名” — “创建域名”，根据需求选择域名进行注册，并按照页面相关提示完成注册人信息填写和实名认证。




二、路由器登录 DDNS


域名注册完成后，登录路由器管理界面，在 DDNS 设置界面登录对应服务商账号，可参考下述步骤，以花生壳账号为例：

(一) 企业路由

点击“高级功能” — “动态 DNS”，选择花生壳动态域名，点击右上角新增，登录花生壳账号。(注意：ER 系列路由器配置页面在“系统服务” — “动态 DNS”页面)



账号登录之后，如果连接成功，可看到如下状态提示：



(二) 家用路由

点击“应用管理” — “DDNS”，选择花生壳，登录花生壳账号。



账号登录之后，如果连接成功，可看到如下状态提示：



至此路由器的 DDNS 功能配置完成，可以配合路由器的虚拟服务器、DMZ 主机等功能映射内网服务器。